

- Utiliser du contreplaqué (1) sur le toit de la lucarne et autour de la noue et les murs.
- Poser une membrane d'étanchéité auto-collante (2) sur le contreplaqué et sur les murs de la lucarne (hauteur de 6" min.).
- Poser la finition découpée (4) et le solin de finition de 90 deg. (5) sur le revêtement d'acier (3) de la toiture principale.
- Ensuite poser la noue en acier (6) et, si requis, le couronnement de lucarne (7) en utilisant des clous galvanisés.
- Afin de couvrir les clous, le bord des noues (6) et le couronnement de lucarne(7), poser une autre membrane d'étanchéité auto-collante (8).
- Poser le revêtement d'acier (9) de la toiture principale, au-dessus du niveau de la noue en utilisant un chevauchement de 6" sur le revêtement (3) du niveau inférieur.
- Enfin, poser le revêtement d'acier (10) pour la lucarne ainsi que la faîtière* (11).
 (*Option: Faîtière découpée, faîte ventilée avec fermetures E.P.D.M. ou faîte boudin avec fermetures E.P.D.M.)

