

SNO-GEM

1- Installation

- a) Appliquez un joint de calfeutrage sur la base du Sno-Gem.
- b) Positionnez les Sno-Gem sur la surface de l'acier en exerçant de la pression. Assurez qu'il y ait une surface solide sous les Sno-Gem.
- c) Utilisez des vis avec rondelles de caoutchouc dans les trous du Sno-Gem. Serrez les vis jusqu'à 50% de compression sur les néoprènes.
- d) Utilisez quatre vis par Sno-Gem.

2- Matériel

Clair, Polycarbonate, Polymère.

3- Manufacturier

SNO-GEM, INC.
4505, Prime Parkway
Mc. Henry, IL (60050)
Sans Frais: 888-SNO-GEMS (766-4367)
Site Internet: www.snogem.com

